



"Premiere Stereo" Type 42 280 T/W

Abgleichvorschrift

Meßgeräte: Meßsender AM/FM, Kurvenschreiber, bestehend aus Wobbler und Sichtgerät. Behelfsmäßiger Abgleficht nit Meßsender auf Tonmaximum möglich. Keine Klang- und Stereotaste drücken. Tiefen- und Höhenregler voll aufehen! Automatik abschalten!

M/ZF-Abgleich ZF = 10.7 MHz

J–Taste drücken, Lautstärkeregler auf 0, Drehkondensator ganz herausdrehen. Kern aus L 37 herausdrehen (Vermmung des Diskriminators erforderlich). Ausgang des Kurvenschreibers an Meßpunkt G, Eingang an Meßpunkt F. bgleichreihenfolge L 42,L 41, L30, L 29, L 8, L 7. Filterkurvenbreite ca. 150 kHz bei halber Kurvenhöhe. Anhließend Schreibereingang on Meßpunkt A/S, mit Kern von L 35 auf maximale Kurvenhöhe und mit L 37 "S"urve symmetrisch stellen 💽

M/ZF-Abgleich ZF = 460 kHz

1–Taste drücken, Lautstärkeregler auf 0, Drehkondensator herausdrehen, Ausgang des Kurvenschreibers an heißes nde des Vorkreisdrehkondensators (42), Schreibereingang an Meßpunkt A/S. Abgleichreihenfolge L 40, L 38,L 46, 43, L 34,L 31, Filterkurvenbreite ca. 4,0 kHz bei halber Kurvenhöhe.

ir Vorkreisabgleich aller Bereiche siehe Tabelle am Fuß der Schaltung! Abgleich mit aufgedrehtem Lautstärkegegler auf Tonmaximum. Bei Vorkreis FM Meßsenderausgang 240 Ohm. Abgleich wiederholen!

Instructions pour l'alignement

struments nécessaires pour l'alignemenf: Un générateur de mesure pour AM et FM, un oscillographe, comosé d'un wobbulateur et un tube cathodique (cinéscope) pour la lecture. A l'aide d'un générateur de mesure, n peut faire des alignements provisoires. Dans ce cas, alignez jusqu'à obtenir le maximum de l'intensité nore. Pour l'alignement, ne pas pousser une touche de tonalité et "AUT"!

lignement des circuits M.F. de la partie FM. M.F. 10,7 MHz.

oussez la touche U (FM) et tournez le contrôle de volume sur 0. Ajustez le condensateur variable au minimum e sa capacité. Tournez le noyau de L 37, vers l'extérieur (pour cet alignement, le circuit discriminateur oit être desaccordé). Connectez la sortie de l'oscillographe au point de mesure G, l'entrée au point de nesure F. Séquence des alignements: L 42, L 41, L 30, L 29, L 8, L 7. Amplitude de la courbe de bande passante r filtre approx. 150 kHz à la moitié de la hauteur de cette courbe. Ensuite, connectez l'entrée de oscillographe à travers une résistance de 50 kOhm au point de mesure A/S. Tournez le noyau de L 35, squ'à obtenir une courbe maximum et le noyeau L 37 de forme "S" symétrique.

ignement M.F. de la partie AM. M.F. 460 kHz.

oussez la touche M (PO), tournez le contrôle de volume sur 0. Ajustez le condensateur variable d'accord r la valeur minimum de sa capacité. Connectez l'oscillographe à la borne "chaude" du condensateur d'acord (C 42) du circuit d'entrée et l'entrée de l'oscillographe au point de mesure A/S. Séquence des aligneents: L 40, L 38, L 46, L 43, L 34, L 31. Amplitude de la bande passante du filtre appr. 4,0 kHz à la oitié de la hauteur de cette courbe.

ur l'alignement du circuit d'entrée de toutes les gammes,

oyez le tableau d'alignement se trouvant au-dessous du schéma des connexions du récepteur. Pour l'aligneent, tournez le contrôle de volume au maximum. Utilisez la sortie de 240 Ohm du générateur de mesure pou**r** alignement du circuit d'entrée FM. Répétez alignement!

Alignment instructions

leasurements: Use an AM-FM signal generator and an oscillograph, consisting of a wobbulator and a cathodeby tube as visual indicator. A provisional alignment can be made with a signal generator only, aligning rcuits for maximum sound output. During the alignment procedure, do not press any key of tone control nd "AUT"! Adjust the tone controls to maximum!

M i.f. alignment I.f. 10,7 Mc/s

ress key U (FM), turn sound off, turn rotor of tuning condenser fully out (for minimum capacity). Turn one of L 37 outward (discriminator circuit should be detuned). Connect output of oscillograph to test point in the point of the point is sequence of alignments: L 42, L 41, L 30, L 29, L 8, L 7. Width of bandpass filter urve abt. 150 Kc/s at half the height of the curve. Input of oscillograph is connected to test point A/S, the ore of L 35 is trimmed so as to get a maximum curve and of L 37 is trimmed so as to get a symmetrical -shaped curve

M i.f. alignment I.f. 460 Kc/s

ress key M (BC), turn sound off and rotor of tuning condenser fully out for minimum capacity. Connect outut of oscillograph with "hot" terminal of tuning condenser (C 42) of input circuit and input of oscilloraph with test point A/S. Bequence of alignments: L 40, L 38, L 46, L 43, L 34, L 31. Width of band-pass lter curve approx. 5,8 Mc/s at half the height of the curve.

ignment of input circuits on all wavebands, see table below wiring diagram of receiver. Sound is turned Jlly off. Connect 240 ohms-output of signal generator for alignment of FM - input circuit. Repeat alignment!

42 890 -11 01 -

UK - Platte Sicht auf die Bauelemente Panneau FM Yue sur le côté avec les components constituants Top side with component parts FM board

